

Procedura kontroli dla wyrobów MELACO

Linia produktów MELAFOL , MAGIC GLOSS , COMPLETE SKIN , CSL ,CSD

Niniejsze zasady służą dla obiektywnej oceny zgodności z Warunkami technicznymi MELACO .

1)Materiał do oceny : podstawą do dokonania oceny produktu jest próbka w postaci listwy/panelu/elementu/frontu/płyty w wymiarach standardowych nie poddana żadnym operacjom technologicznym.

2)Próbka powinna być poddana ocenie „gołym okiem” z odległości 700 mm w pozycji poziomej w warunkach oświetlenia dziennego lub sztucznego rozproszonego oświetlenia . Odległość źródła światła od ocenianej próbki nie powinna być mniejsza jak 1500 mm. Kąt padania światła na próbkę powinien wynosić około 90 stopni ,a kąt patrzenia obserwatora w stosunku do badanej powierzchni nie może być mniejszy jak 45 stopni.

3)Na okoliczność przeprowadzonej kontroli powinien zostać sporządzony protokół zawierający :

- datę dostawy i numer dokumentu dostawy (faktura lub WZ)
- opis stwierdzonych wad i ich ilość
- typ produktu (zgodnie dokumentem dostawy)

3)W przypadku jakichkolwiek zapytań lub uwag dotyczących produktu COMPLETE SKIN prosimy o kontaktowanie się z działem sprzedaży MELACO.